

CHANNELL LIST INPUTredatto da: **Roberto Sagrati**

Canale	Musicista	Strumento		ingresso	Marca	Tipo	Colleg.	supporto	note	effetti
1	MINO	Voce	principale	Micro	Sennheiser/Shure		XLR	asta	Anche Radio a gelato	Comp+ ambiente
2	CHECCO	Voce	principale	Micro	Sennheiser/Shure		XLR	asta	Anche Radio a gelato	Comp+ ambiente
3	ROBERTO MOCHI	Voce	cori	Micro	Sennheiser/Shure		XLR	asta	Anche Radio a archetto	Comp+ ambiente
4	ALESSANDRO	Violino		Micro/Aux	YAMAHA	DG STOMP	D.I. BOX	asta	Multieffetto personale	NO
5	ALESSANDRO	Chitarra	accompagn.	Micro/Aux	ROLAND	VG 88	D.I. BOX		Multieffetto personale	NO
6	ALESSANDRO	Flauto / Sax		Micro	RODE	M3	XLR	asta	Condensatore alim Phantom	ambiente
7	ROBERTO S	Chitarra	Elettrica	Micro	Shure		XLR	asta	Posizionato su cono da 12"	NO
8	VINCENZO	Basso		Micro/aux	AKG/Sennheiser		D.I. BOX		Anche con microfono	NO
9	ROBERTO MOCHI	Batteria	Overhead L	Micro	Sennheiser/Shure		XLR	asta	Condensatore alim Phantom	A discrezione fonico
10	ROBERTO MOCHI	Batteria	Overhead R	Micro	Sennheiser/Shure		XLR	asta	Condensatore alim Phantom	A discrezione fonico
11	ROBERTO MOCHI	Batteria	Kick	Micro	AKG	D 112	XLR	Base da terra		Gate
12	ROBERTO MOCHI	Batteria	Snare Top	Micro	Sennheiser/Shure		XLR	Asta/Clip		ambiente
13	ROBERTO MOCHI	Batteria	Hit-hat	Micro	Sennheiser/Shure		XLR	Asta/Clip	Condensatore alim Phantom	A discrezione fonico
14	ROBERTO MOCHI	Batteria	TOM 1	Micro	Sennheiser/Shure		XLR	Clip		Gate
15	ROBERTO MOCHI	Batteria	TOM 2	Micro	Sennheiser/Shure		XLR	Clip		Gate
16	ROBERTO MOCHI	Batteria	TOM 3	Micro	Sennheiser/Shure		XLR	Clip	Non sempre usato	Gate
17	ROBERTO MOCHI	Batteria	TIMPANO	Micro	Sennheiser/Shure		XLR	Clip		Gate
18	MINO	Chitarra	acustica	Micro/Aux	OVATION		D.I. BOX			Comp+ ambiente
19	MAURIZIO	TASTIERA	Right	LINEA	YAMAHA	SY 77	D.I. BOX			ambiente
20	MAURIZIO	TASTIERA	Left	LINEA	YAMAHA	SY 77	D.I. BOX			ambiente
21	MAURIZIO	PIANOFORTE	Right	LINEA	YAMAHA	P 200	D.I. BOX			ambiente
22	MAURIZIO	PIANOFORTE	Left	LINEA	YAMAHA	P 200	D.I. BOX			ambiente
23										
24										
25	MINO	Chitarra	Multieffetto R	LINEA	BOSS		D.I. BOX		Solo se con effetto	NO
26	MINO		Multieffetto L	LINEA	BOSS		D.I. BOX		Solo se con effetto	NO
27	ROBERTO	Chitarra	Multieffetto R	LINEA	BOSS		D.I. BOX		Solo Se acustico	NO
28	ROBERTO		Multieffetto L	LINEA	BOSS		D.I. BOX		Solo Se acustico	NO

CHANNEL LIST OUTPUTredatto da: **Roberto Sagrati**

Canale	Musicista	Strumento	note	Tipo	quantità			
Out 1 / Master L				P.A.	Adeguato all'ambiente con Sub Woofer			
Out 2 / Master R				P.A.	Adeguato all'ambiente con Sub Woofer			
Linea 1 / Aux 1	Maurizio	Tastiere	indispensabile	Stage monitor	1			
Linea 2 / Aux 2	Mino e Checco	Voci	indispensabile	Stage monitor	1 (+1)			
Linea 3 / Aux 3	Roberto M	Batteria	indispensabile	Stage monitor	1 (+1)			
Linea 4 / Aux 4	Roberto	Chitarra elettrica	indispensabile	Stage monitor	1			
Linea 5 / Aux 5	Alessandro	Violino flauto chitarra	Se disponibile	Stage monitor	1			
Linea 6 / Aux 6	Vincenzo	Basso	Se disponibile	Stage monitor	1			
Out Control Room L	Palco	Tutti	Se disponibile	Side Monitor L	1			
Out Control Room R	Palco	Tutti	Se disponibile	Side Monitor R	1			